

# DRONE CHECK LIST

(Version avril 2018)

---



## Avant de partir

- 1) Etat du matériel (surtout hélices), charger les batteries, la télécommande et le Smartphone
- 2) Mises à jour (de l'application, du système et des cartes)
- 3) Vérifier la météo et les interdictions de vol (penser aux manifestations)

## Avant de décoller

- 4) Fixer les hélices (les faire tourner avec un doigt pour vérifier qu'elles soient bien attachées), enlever la protection plastique pour caméra et la mousse sur la nacelle
- 5) Lancer l'application, allumer la télécommande et le drone
- 6) Vérifier les IMUS, le COMPA et les éventuelles ALERTES (astuce : monter le son du Smartphone au maximum pour recevoir les alertes audio)
- 7) Vérifier le mode de vol, régler l'altitude et la distance maximum.
- 8) Régler les paramètres photo ou vidéo, formater la carte SD
- 9) Dernier check autour de soi et dans le ciel pour être sûr qu'il n'y ait pas de danger qui soit arrivé pendant l'installation
- 10) FLY SAFE !